

Positionen im Rohbau (Montage der Grundprofile)

Grundprofil für eine Schattenfuge am Übergang Wand zu Boden im Ziegelmassivbau

Liefern und Montieren eines Systems für Schattenfugen am Übergang Wand zu Boden im Ziegelmassivbau (Putzstärke von ≥ 15 mm);

Das System beinhaltet ein Aluminium-Grundprofil in L-Form mit einem Schenkelmaß von 30×15 mm. Das System ermöglicht den späteren Einbau von Aluminium-Abdeckwinkeln 15×15 mm.

Vorarbeiten zur Montage: Zur Gewährleistung der Gebäudedichtheit ist vor Montagebeginn an allen Außenwänden ein Glattstrich im Sockelbereich herzustellen. Der Glattstrich reicht von der Betonplatte bis über die Oberkante des Aluminiumprofils.

Fluchtgerechter und versatzloser Einbau des Grundprofils mittels hochwertigem Systemkleber auf Hybrid-/Polymerbasis; Montagehöhe der Putzkante: FFOK + 17 mm; Der 30 mm Schenkel des Profils ist nach oben auszurichten. Außenecken sind auf Gehrung zu schneiden, Innenecken ohne Gehrung auszuführen; Längsverbindungen sind stumpf aneinanderzusetzen.

Das Aluminiumprofil ist in die Wandlaibungen einzuarbeiten und an bestehende Bauelemente (z. B. bodentiefe Fenster, eingeputzte Zargen) sauber anzuschließen. Die Ausbildung des Anschlusses hat so zu erfolgen, dass die Einputztiefe den Vorgaben des jeweiligen Bauelement-Herstellers und des ausführenden Verputzers entspricht.

Produktvorschlag: LINEA AP 30/15 gemäß LINEA Anwendung 1D oder gleichwertig

Positionen im Ausbau (Montage der Sichtleisten)

Abdeckwinkel für Schattenfuge

Liefern und Montieren von Abdeckwinkeln aus Aluminium nach Fertigstellung der Bodenbeläge.

Der Abdeckwinkel hat ein Maß von 15×15 mm.

Montage mittels hochwertigem Systemkleber auf Hybrid-/Polymerbasis;

Produktvorschlag: LINEA ADW 15/15 in Schwarz matt oder Schwarzbraun matt