

**Positionen im Rohbau (Montage der Grundprofile)**

Grundprofil für eine Schattenfuge am Übergang Wand zu Boden im Holzbau

Liefern und Montieren eines Systems für Schattenfugen am Übergang Wand zu Boden im Holzbau mit Gipsbeplankung;

Das System beinhaltet ein Aluminium-Grundprofil in L-Form mit einem Schenkelmaß von 60 × 15 mm. Das System ermöglicht den späteren Einbau von Aluminium-Abdeckwinkeln 15 × 15 mm.

Vorarbeiten zur Montage: Der vollflächige Wandaufbau (z. B. OSB, KLH) ist hergestellt. Die direkte Montage der Grundprofile auf Ständerkonstruktionen ist unzulässig.

Trockenbauschrauben für Holz (z. B. 3,9 × 25 mm) im Abstand von 20 cm; Die Durchdringung des Aluprofils ist ohne Vorbohren möglich. Montagehöhe der Abschlusskante: FFOK + 17 mm; Außenecken sind auf Gehrung zu schneiden, Innenecken ohne Gehrung auszuführen; Längsverbindungen sind stumpf aneinanderzusetzen.

Das Aluminiumprofil ist in die Wandlaibungen einzuarbeiten und an bestehende Bauelemente (z. B. bodentiefe Fenster, eingeputzte Zargen) sauber anzuschließen. Die Ausbildung des Anschlusses hat so zu erfolgen, dass die Einbindetiefe den Vorgaben des jeweiligen Bauelement-Herstellers entspricht. Nötigenfalls sind die Laibungen entsprechend aufzudoppeln.

Die Gipsplatte wird am Anschluss zum Aluminiumprofil mit einer großen Fase versehen. Der Anschluss zum Aluprofil wird großflächig verspachtelt.

Produktvorschlag: LINEA MB 60/15 gemäß LINEA Anwendung 2D oder gleichwertig

**Positionen im Ausbau (Montage der Sichtleisten)**

Abdeckwinkel für Schattenfuge

Liefern und Montieren von Abdeckwinkeln aus Aluminium nach Fertigstellung der Bodenbeläge.

Der Abdeckwinkel hat ein Maß von 15 × 15 mm.

Montage mittels hochwertigem Systemkleber auf Hybrid-/Polymerbasis;

Produktvorschlag: LINEA ADW 15/15 in Schwarz matt oder Schwarzbraun matt